


Bon usage de l'oxygène en EHPAD

PRESCRIPTION SÉCURISÉE	STOCKAGE SÉCURISÉ DE L'OXYGÈNE GAZEUX
<p>L'oxygène médicinal est considéré comme un médicament.</p> <p>En cas de changement de posologie ou de dispositif médical, une prescription est exigée.</p> <p>⚠ Une <u>prescription orale n'est pas acceptée</u>.</p>	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Séparer les bouteilles vides et pleines. ✓ Isoler les bouteilles choquées ou tombées. ✓ Stocker dans un local aéré et sécurisé. ✓ Éloigner les substances inflammables (couches, SHA, cartons, médicaments contenant paraffine, vaseline). ✓ Température de stockage inférieure à 50°C. ✓ Stockage en position verticale.

APPLICATION DE LA RÈGLE DES « 5B » DE LA HAS

Contrôler l'identité du résident : assurer la traçabilité des bouteilles, ne pas mélanger les bouteilles entre résidents et éviter le nomadisme des bouteilles d'un résident à l'autre.

Utilisation de la bonne source d'oxygène : différencier les bouteilles d'oxygène et de MEOPA, pas de couplage entre les différentes sources (ni de couplage ventilation/PPC/Jetox...), le concentrateur portable n'est pas utilisé comme une source fixe en continu (préservation de sa durée de vie), le concentrateur transportable n'est pas utilisé la nuit, à la mise en route du concentrateur vérifier que le débit n'a pas été mis à zéro lors de l'arrêt précédent.



Utilisation des bons dispositifs médicaux consommables : respect de la fréquence de renouvellement, utilisation de la bonne interface (lunette ou masque) en fonction de la prescription médicale, respect de l'usage unique pour chaque résident.

SÉCURITÉS ET CONSIGNES

Consignes de sécurité

Pour les résidents :

- ✗ Pas de tabagisme ni de vapotage (idem à proximité).
- ✗ Pas de crèmes et substances grasses.
- ✓ Éloigner toute étincelle ou sources de chaleur.
- ✓ Aérer régulièrement la chambre dans la journée.
- ✓ Contrôler l'automédication.

Pour le personnel et l'entourage du patient :

- ✗ Éviter les mains grasses ou « pleines de SHA ».
- ✓ Faire une analyse des risques de la chambre.
- ✓ Vérification du maintien du débit de prescription après une visite ou le ménage dans la chambre.
- ✓ Anticipation de l'autonomie des bouteilles et des portables.

Consignes d'utilisation des concentrateurs

- ✗ Éviter de placer le concentrateur dans une salle de bain fermée, sur le balcon, dans un placard ou dans le couloir.
- ✗ Ne pas enfermer le concentrateur, même pour limiter son bruit.
- ✗ Ne pas utiliser de multiprise.
- ✓ Nettoyer les filtres externes tous les 7 jours.
- ✓ Vérifier la désinfection du concentrateur entre chaque résident.
- ✓ Utilisation d'une prise de courant dédiée.

Humidificateur/ Barboteur

- ✗ Éviter de le mettre systématiquement.
- ✗ Ne pas utiliser d'eau en bouteille très minéralisée.
- ✓ S'assurer de le visser et le monter dans le bon sens sans forcer.
- ✓ Changer avec de l'eau versable toutes les 24h.

Signalement des incidents

- ✓ Prévenir le pharmacien ou le prestataire en cas de dysfonctionnement ou de danger.

Communication des bonnes informations

- ✓ Prévenir le pharmacien ou le prestataire si le résident part en permission ou en vacances.
- ✓ Prévenir l'ambulancier, ne pas lui donner l'oxygène médicinal.